# 様

	消費電力	1.31kW
   電子レンジ	高周波出力	900W*1 600~150W相当
	発振周波数	2,450MHz
	温度調節範囲	-10~90℃
スチーム	スチームヒーター出力	0.62kW
電源	交流100V (50	Hz /60Hz共用)
質 量	約14.5kg	
寸法	外形	幅520mm×奥行427mm×高さ328mm
) \Z	庫内	幅338mm×奥行336mm×高さ205mm
		消費電力量の目安
区分名*2		A
電子レンジ機能の年間消費電力量		59.3kWh /年
年間待機時消費	電力量	O.OkWh /年
年間消費電力量	<u> </u>	59.3kWh /年

- ※1 高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。 これは自動の限定したメニュー(直接 **あたため** ボタンを押してあたためるとき、 自動メニューの 5 飲み物 ボタン)で働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ■コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力はOWです。 (表示部「O |表示のときは約1.7W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法·特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### 長年ご使用のスチームレンジの点検を!



こんな症状は

- ●電源コードやプラグが異常に 熱くなる。
- 異常なにおいや音がする。
- ありませんか ドアに著しいガタや変形がある。
  - ●触ると電気を感じる。
  - ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止	
	l
	- 15-07-13

故障や事故防止のため、 ご使用を中止し、 コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検を ご相談ください。

#### 便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品	番	NE-ES251
販売店名							
	<b>7</b>		(	)			

# パナソニック株式会社 電子レンジビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© Panasonic Corporation 2008

レシピなど、お役立ち情報を満載! パナソニックのホームページ: http://panasonic.jp F0016-1M90 F0908-0 Printed in China

いちご大福 P44

# **Panasonic**<sup>®</sup>

# 取扱説明書

家庭用 スチームレンジ ₩NE-ES251



# Соок Воок



具だくさんスープ P39



<sub>手ンゲンサイ</sub> えびと青梗菜の蒸し物 P37

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」(4~8ページ)は必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

# まず、付属品の確認を!

# 付属品

セラミックカバー1枚★

品番: A6003-1J20



すべての調理時に、水受皿にセットして使います。 セットのしかた ⇒ P.12

# 別売品

## 転倒防止金具C

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1.050円(税込み) ※地震対策としてもお使いください。 **クエン酸**(40g×5袋)

品番: SAN-200

希望小売価格: 735円(税込み)

※食品添加物につき、食品衛生上無害です。

希望小売価格は2008年8月現在

付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

また、★印はパナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でも

お買い求めいただけます。

詳しくは「パナヤンス」のサイトをご確認ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp

# ■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、自動で電源が切れます。(「OI表示が消える) 電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2~6分)

# ■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。

自動電源オフ時は、ドアを開閉することで電源が入ります。(表示部に「O」と表示します)

「M|表示モード(店頭用モード):表示部に「M|と表示されているときは調理できません。 ⇒ P.13 【解除方法】① レンジ ボタンを1回押す。 ② あたため・スタート ボタンを4回押す。

③ 取消 ボタンを4回押す。

# 取扱い説明編

1		
	で使用前に	
まず	・ 、付属品の確認を!	
安=	全上のご注意	
	  上のお願い ·······	
付属	品の準備と各部の名前	. 1
使え	る容器・使えない容器	٠ ] ،
	のしくみ	
	使いかた	
	あたためる	1
	●2つのあたためを使い分ける…	1
	●スピーディにあたため	1
	●あたためのコツ	1
	●お好みの温度にあたため	2
自動	スチームであたためる	2
虭	1 ごはん 2 おかず	
	3中華まん	_
	牛乳やコーヒーなどをあたためる… 5 飲み物	2
	肉·魚を解凍する ·······	2
	4 スチーム解凍	_
	ジで加熱する	
	600~150W ······	28
	300Wスチーム	2
	連動調理	30
	(出力を組み合わせる) ············· 野菜をゆでる ······	3
	ジで加熱するときの設定時間	
	かた、材料は記載していません。	O.
	.公亜+r レキに	_
	必要なときに	
	4	٠4
	かな?	
	入れのしかた ····································	
(目動	カカメニューの「お手入れ 6、7」の使いカ	ひた

保証とアフターサービス ……54

# メニュー編

いちごジャム	34
ふりかけ 豆腐の水切り	
バター·チョコを溶かす にんにくの臭み抜き アイスクリームを食べやす	<
干ししいたけを戻す <b>スチームメニュー</b>	
かぼちゃサラダ	3!

# きのこのサラダ ………………… 35 根菜和風サラダ …………………36 キャベツのさっぱりサラダ ………… 36 えびと青梗菜の蒸し物 ……………… 37 豚ともやしの蒸し物 ………37 白菜のオイスターあえ ……………… 38 あさりの酒蒸し ………………………38 いちご大福 ………………… 44 桜もち ………45

# レンジメニュー

かぼちゃの煮物 4(
さばのみそ煮40
鶏の酒蒸し40
野菜ピクルス4
野菜のうま煮4
五目豆42
黒豆42
炊飯(白ごはん) 43
赤飯43
わらびもち 45

おから炒り煮 …………………… 39

具だくさんスープ ……………39

- 本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。
- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。 3

# 安全上のご注意(

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容」です。



**敬止** 「死亡や重傷を負うおそれが **ある内容」です。** 



「傷害を負うことや、 財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。



してはいけない内容です。





実行しなければならない内容です。

# 危険



火災や感電など、 事故や大けがを 防ぐために…

# 本体内部は、高圧部があり、危険 次のことはしない

感電や発火、けがのおそれがあります



- ●自分で、修理や分解、改造をしない。
  - ・ 回吸気口や排気口(⇒ P.11)、製品の すき間から針金などの金属物や異物、 指を入れない。
- ■万一、故障した場合や異物が本体に入ったら まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店にご相談ください。

# ⚠ 警告



感電や漏電、発火や 破裂などによる事故や けが、やけどを 防ぐために…

# 吸気口や排気口をふさがない

火災の原因になります



■ごみやほこりが付いたときは、 取り除いてください。 定期的なお手入れをおすすめします。

# 次の場所で使わない

火災の原因になります



水のかかる場所。

(感電や漏電の原因になります)

# アースは、確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電のおそれが あります



- ●アース線をアース端子に接続する。 また、転居などの際も忘れず 取り付ける。
- ■アース線は、ガス管や水道管、電話や 避雷針のアースなどと絶対に 接続しないでください。 (法令で禁止されています)
- ■アース端子がないときや、湿気が多い場所、 水けのある場所では、アース工事が 必要です。 ➡ P.9

# ⚠ 警告

# 食品を加熱しすぎない

発火や発煙のおそれがあります



- ●以下の場合、自動で加熱しない。
  - ●少量や指定分量※1以外の食品。
  - 100g未満の食品を45~90℃設定であたためる場合。
  - ふた、およびふた付きの容器で加熱しない。 (赤外線センサーが正しく検知できず加熱しすぎるおそれがあります)
- **▶ レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱する。



- **レンジ** ボタンで加熱するときは、設定時間は控えめにする。
  - 少量の加熱時には様子を見ながら加熱する。 (特にさつまいもなどの根菜類の加熱は気を付ける)
- ※1 指定分量はメニューによって異なります。各ページを参照してください。

# 飲み物などを加熱しすぎない(突沸に注意)

発火や発煙、加熱後取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの おそれがあります



- 自動であたためる場合は
  - ●飲み物(牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など)
  - ⇒必ず、自動メニューの 5飲物 ボタンで、杯数を合わせて加熱する。
  - お酒
  - **→ レンジ** ボタンの**600Wで**様子を見ながら加熱する。
  - ●油脂の多い食品、液体(バターや生クリーム、オリーブオイルなど)
  - ●粉入りのスープ
  - **→**ラップをして、**レンジ** ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。
- ▶レンジ ボタンで加熱するときは、設定時間は控えめにする。
- ●広口で背の低い容器に8分目まで入れる。 (少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります)
- ●庫内中央に置く。(容器を端に置かない)
- ●加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる。



# 破裂を防ぐために気を付ける

破裂によるけが、やけどのおそれがあります




- ●加熱時は
  - ・卵は必ず割りほぐす。
  - ●ぎんなんなど、殻や膜のある食品は割れ目を入れる。
  - ●ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは外す。



- ●ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない。
- ●密閉状態で加熱しない。(レンジ用のふたをするときは、すき間をあける)



# **魚警告**



# 電源のプラグやコードは、 次のことを守る

発火による火災や感雷の原因になります



- ●調理中に抜き差ししない。
  歩くレナは「一 抜くときは、**取消** ボタンを 押してから抜く。
  - ●加工しない、曲げない、束ねない、 はさみ込まない。
  - ●電源コードを持って、引き抜かない。 (破損やショートの原因になります)
  - ●傷が付いたら、使用しない。
  - ●ぬれた手で抜き差ししない。
  - ●コンセントの差し込みが ゆるいときは、使用しない。



●電源は、延長コードも含め定格15A 以上·交流100Vのコンセントを 必ず単独で使う。 (異常発熱の原因になります)

〈タコ足配線は禁止〉



- ●電源プラグのほこりは、 定期的に確実に取る。 (ほこりに湿気が たまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります)
- ●根元まで確実に差し込む。 (発熱の原因になります)
- ●長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。 (絶縁劣化などで、火災の原因に なります)

## お手入れ時、次のことを守る



- ●電源プラグは抜く。 (感電のおそれがあります)
- ●庫内が冷めてからお手入れする。 (やけどやけがのおそれがあります)

# 子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない



へ やけどや感電、けがのおそれが あります

# 異常・故障時には直ちに使用を 中止する

発火や発煙、感電のおそれがあります



- ●異常·故障例
  - ●電源コードやプラグが異常に 熱くなる。
  - 異常なにおいや音がする。
  - ●ドアに著しいガタや変形がある。
  - ●触ると電気を感じる。
- ■すぐにコンセントから電源プラグを 抜いて、販売店へ点検・修理を依頼して ください。

# 注意



発火や感電などによる けが、やけどを 防ぐために…

# 壁などとの間はあけておく



● 上面は20cm、左右各5cm以上 あける。

> (壁などが過熱し、発火の原因に なります)

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に 基づく試験基準に適合しています。 壁面とは、下表以上の距離を保ってください。

場	所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔(c	距離 m)	20	5	5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」

# 万一、庫内で食品が燃えたら

酸素が入り、勢いよく燃えます

ドアは開けない



- ●次の処置をして、鎮火を待って ください ください。
  - ①ドアを閉めたまま 取消 ボタンを 押す。
  - ②電源プラグを抜く。
  - ③燃えやすい物を、本体から 遠ざける。
- ■万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ず、お買い上げの 販売店へご相談ください。

# 庫内は次のことに気を付ける



- 放置したまま加熱をしない。 (発火や発煙、さびの原因になります。 庫内が冷めてから、必ずふき取って ください)
  - ●セラミックカバーや 庫内底面に衝撃を 加えたり、底面に 水をかけたりしない。 (破損してけがのおそれがあります)

### 転倒や落下をさせない

けがや感電、電波漏れの原因になります



- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。
- ■万一、転倒・落下したら 外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、 必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
- ■転倒防止金具C(別売)をご利用ください。
  - **⇒** P2

# 使用前に確認する



●調理以外の目的には使用しない。 (過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります)



- ●庫内の包装材は取り出す。 (焦げや変形、発火の原因になります)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す。

(発火や発煙のおそれがあります)

# ⚠ 注意

# ドア、本体は次のことに気を付ける



- ●物をはさんだまま使わない。 (重油油・ケー (電波漏れの原因になります)
  - ●調理中や調理後に、水をかけない。 (割れて、けがの原因になります)
  - ●ドアと本体が接する部分およびその 近傍が損傷したときは使用しない。 (電波漏れのおそれがあります)
- ●開閉時は指のはさみ込みに注意する。 (けがのおそれがあります)
- ■万一、損傷したら

そのまま使用せず、必ずお買い上げの 販売店にご相談ください。

# 庫内やドアに油・食品カス・ 煮汁を付けたまま放置したり、 加熱したりしない

さび・発火・発煙などの原因になります



●付着した場合は必ずふき取って ください。

# 金属容器などは使わない

火花が飛び、発火・発煙のおそれがあります



●金網や金ぐし、金属製の焦げ目 付けまです。 付け皿は使わない。



# お弁当をあたためるときは 気を付ける



- ●直接 **あたため** ボタンを押して あたためない。
  - (容器の変形や溶けのおそれが あります)
  - **レンジ** ボタンの600Wで様子を 見ながら加熱する。 → P.32
  - ふたやラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も取り出す。 (火花が出たり、破裂によるけが、 やけどのおそれがあります)

# 給水タンクは、ひび割れや欠けが あるときは使わない



→ 水漏れによる漏電や感電の原因に なります

■万一、ひび割れたり、欠けたりしたら そのまま使用せず、必ずお買い上げの 販売店にご相談ください。

# 調理中、調理後は高温部や 蒸気に気を付ける



- セラミックカバー) に触れない。 (やけどのおそれがあります)
  - ●セラミックカバーの上に物を 置かない。

(溶けたり、変形の原因になります)

●スチーム調理のとき、顔を近づけて ドアを開けない。 (蒸気によるやけどのおそれが あります)

セラミックカバー





- ●次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける。 (やけどのおそれがあります)
  - ドアを開けるとき。
  - ●食品を取り出すとき。
  - ラップを外すとき。
- ●調理中は、庫内を時々確認する。 (発煙や発火のおそれがあります)
  - 特にプラスチックなど、 燃えやすい容器を使うときは 注意する。
- ●加熱後、かき混ぜてから仕上がり 温度を確認する。

(やけどのおそれがあります)

●哺乳ビンやベビーフードの あたためのとき。

# 使用上のお願い

# レンジ使用調理では

- ■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内に食品などが入っていない状態で、動作させない

異常高温による故障の原因になります。容器や付属品だけでも動作させないでください。 故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。

# スチーム調理終了後は

- ■庫内底面に、水滴やお湯がたまります 冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- ■クリーントレー(⇒ P.10)にも水がたまります 毎回捨ててください。
- ■本体周辺(上部)の水滴をふき取る 本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

# 設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から 4m以上離す

画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

# アースの工事が必要なとき


本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が 法律で義務付けられています
- 湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける): 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間·地下室など結露の起きやすい所など


# 付属品の準備と各部の名前



# クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受けるトレーです


■取り付け/取り外しかた



●水がたまっている場合がありますので、気を付けて外してください。 また、取り付け時には奥までしっかりと 押し込んでください。

# ドアパネル

自動メニューの番号、メニュー名とお好み温度の目安を記載しています



イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

# 給水タンク

スチームを使う調理のとき、ふたを開け350の線(満水)まで水を入れてセットします。

スチーム調理を選ぶと 水鶴 が点滅し、

お知らせします。



● タンクカバーを引いて取り出す。



ふた、タンクカバーは外せます。 (タンクカバーの外しかた⇒ P.51) ふたを開ける。水を350の線(満水)まで入れる。(水を入れ過ぎると

(水を入れ過ぎると タンクカバーのすき間に 水がたまり、こぼれることがあります)

ふたをしっかり閉める。 (水漏れの原因になります) 水がこぼれないよう水平に持ち、 奥に当たるまで差し込む。 (タンクが確実にセットできているかを 確認する)

# お願い

- •水は、毎回入れ替えてください。
- ・ 塩素消毒されている水道水をおすすめします。


カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、毎回給水タンクを洗ってください。→ P.51


●浄水器の水 ●アルカリイオン水 ●ミネラルウォーター ●井戸水など

(硬度の高い水は、水受皿(⇒ P.12)が白くなることがあります)

・タンクは水平に持ってください

斜めに持つと水漏れすることがあります。





# 水受皿部

底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。 セラミックカバーは下記のイラストの状態でお使いください。

■取り付け/取り外しかた



- ●取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- ■取り外しは、十分に冷めてから、左横にすべらすように外す。 (陶器製のため、落とすと割れます)

# ⚠ 注意



調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーを触らない 高温のためやけどのおそれがあります

# 操作部

# あたため・スタートボタン -

- おかず・ごはんのあたために使います。ボタンを押すと、すぐにあたためが始まります。
- 「あたため」以外の調理をスタートさせるときに使います。
- ドアを開けると調理は中断されます。再度押してください。

レンジ

出力4段階

10分

1分

10秒

温度/ 仕上がり

お手入れ

**○** 6-7

# 表示部

ドアを開閉し、「O」を表示 させてからお使いください。

**→** P.2

## レンジボタン

出力や加熱時間を設定して 使います。

**→** P.28

#### 時間設定ボタン

レンジ加熱の時間設定に使います。 セルス・ハイ・バン・デン・

押していくと「分」「秒」とも「ひ」に戻ります。

# 温度/仕上がりボタン

- あたため・飲み物の 仕上がり温度設定に 使います。
- スチームあたため・ スチーム解凍の仕上がりを 調節できます。

# お手入れボタン-

庫内や水受皿のお手入れを するときに使います。

**→** P.52

# スチームあたためボタン (自動メニュー)

スチームでしっとりふっくら あたためるときに使います。 時間設定は不要です。

**→** P.22

# スチーム解凍ボタン(自動メニュー)

肉·魚を解凍するときに 使います。

時間設定は不要です。

**⇒** P.26

# 飲み物ボタン (自動メニュー)

飲み物のあたために使います。 時間設定は不要です。

**⇒** P.24

# 取消ボタン

あたためスタート

1-3スチーム

あたため

4 スチーム 解 凍

飲み物の

取消

- 途中で調理をやめたいときや、ボタンを 押し間違えたときに使います。
- 調理途中、料理のできばえを確認したいときは **取消** ボタンを押さず、

ドアを開けて確認します。

再び調理を始めるときは **あたため・スタート** ボタンを押します。

# 使える容器・使えない容器

# ⚠ 警告

直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、ふた、およびふた付きの 容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火する おそれがあります

使える容器

陶器、磁器、耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は、使えません。
- ●金銀模様の器(火花が飛ぶ)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱 ガラス製容器をお使いください。

# 耐熱140℃以上の プラスチック、ラップ

ふたには、 熱に弱い物 があります




- ●ただし、次の物は、使えません。
- ●油脂や糖分の多い食品(高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能」表示のない容器

使えない


金属、金ぐし、アルミホイル



●金網や金属製の焦げ目付け皿なども、 火花が飛び、発火・発煙の原因に なることがあるため使えません。



●高温になり、溶けます。



✓ ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂


■電波で変質します。

# | 漆器


●塗りがはげたり ひび割れたりします。



●カットガラスや強化ガラスも 溶けたり、割れたりします。




●針金を使っている物は 燃えやすくなります。



# レンジ

### 600~150W



レンジ加熱

## 加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が激しく 衝突し合い摩擦熱を起こします。 その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。

#### ■電波の性質



食品や水分には



陶器やガラスは 透過。




金属には反射。

#### コツ

食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を 2倍弱に合わせましょう。

# 300Wスチーム



レンジ+スチーム加熱

## 加熱のしくみ

水受皿底面に内蔵されたスチームヒーター を加熱してスチームを発生させ、電波と スチームで食品を加熱し、しっとりふっくら 仕上げます。

スチームは、スタートして約40秒後に 発生します。

#### メニュー例:

かぼちゃサラダ、あさりの酒蒸しなど

#### コツ

調理時は、スチームを発生させる ため、ふた(ラップ)なしで加熱します。

14

# あたためる あたため/スチームあたため

# 2つのあたためを使い分ける



ボタン	特長・コツ
あたため スタート レンジ加熱	おかずやごはんなどを自動ですばやく あたためます ●メニューによりラップが必要です。 ・冷蔵・室温ごはんはラップなし。 ・冷凍ごはんはラップに包む。 ラップの重なりは下にして置きます。 → P.19 ●室温の食品を2~3品同時にあたためることができます。
1-3スチーム あたため レンジ+ スチーム加熱	スチームにより食品の乾燥を防ぎ、 しっとりふっくらあたためます (ラップはしません)  1 ごはん 2 おかず  ● あたため ボタンより加熱時間は やや長くかかります。 ● 冷蔵庫でパサついたごはんなどは このボタンがおすすめです。  3 中華まん
	中華まん1〜2個(1個70〜120g)の あたために。 スチームの力でふっくら、しっとり あたためます。

# ⚠ 警告



- 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります **レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.32
  - ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、**レンジ** ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 ⇒ P.32
  - ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火する おそれがあります

# スピーディにあたため

### レンジ加熱

#### 例) 1 品あたためるとき



# 食品を入れる

- •100~500gまで。
- •食品により、ラップをする。 ⇒ P.19
- ラップをするときはゆったりと。(破裂の原因)
- •市販の冷凍食品などの加工食品は、 パッケージの指示に従う。
- •スープやみそ汁はマグカップを使わない。(沸とうするおそれ)
- •食品の分量に合った耐熱容器で。



# | を押し、スタートする





- ・約50秒後から表示します。
- (短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- ・0℃未満は表示しません。
- あたため・スタート ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)



この円形の

イラストを目安に

置いてください。

#### お好みの仕上がりを選ぶには



# を押して仕上がり温度を合わせる

- •45~90℃に設定できます。工場出荷時の設定は70℃。(温度の目安→ P.21)
- スタート後、表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に温度の設定ができます。



できあがり

#### ピッピッ…と5回鳴ったら

•庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。

庫内中央に

- •容器が熱くなっています。
- ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

# 追加加熱するとき

食品を取り出して、混ぜたり、並べ替えなどして **レンジ** ボタンの600Wで、様子を見ながら加熱する。 **⇒** P.32

### お知らせ

#### メモリー機能

工場出荷時の設定は70℃です。55~75℃に設定した場合、その温度は記憶され、次回のあたため時に 表示されます。


# あたためる。あたためのコッ

# 上手にあたためるコツ

■液体は混ぜて、固体は厚みを均一に!



●加熱の前後に 混ぜる





- ●必ず、耐熱性の平皿に のせてあたためる。
- ●薄く、平らにしておく (約2~3cm厚さにする)
- ●ラップの重なりは下に





- \_\_\_\_\_\_ ●100g未満の食品は45~90°C設定であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります **レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.32
  - ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、**レンジ** ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 ⇒ P.32

# 注意

●お弁当はあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

- ●ふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出して **レンジ** ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.32
- ■次のような食品は、あたためボタンでは上手にあたためられません。
  - ●冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品など
  - **→ レンジ** ボタンで(P.32、33)



※市販の冷凍食品などの 加工食品は、パッケージの 指示に従う。

#### ●はじけやすい食品

→ いかは レンジ ボタンの 300Wで



- ●肉まん・あんまん
- **→ スチームあたため** ボタンの 「3. 中華まん |で(P.23)



具だけ 熱くなる

- ●フライ・天ぷら、乾干物、冷凍ゆで野菜、 ポップコーンなど → **レンジ** ボタンの600Wで(P.32)
- ■次のような食品をあたためるときは、注意が必要です。
- ●カレーやシチューは具がはじけるので必ずラップをし、深めの容器に入れて、80℃に設定して あたためてください。また、加熱後必ず混ぜてください。
- ●おかずや汁物は、口の広い、浅めの容器をお使いください。
- ●厚みや形状の不均一な食品、分量に合わない器を使うと、うまくあたたまりません。

# ラップをする/しないのコツ

ラップをするのは…

# 「蒸し物・冷凍した食品」など



- ●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●者魚
- ●タレがかかった 加丁食品
- 冷凍ごはん
- ●冷凍食品

(フライを除く)

(スチームを使ったあたためでも、カレーの あたため時にはラップをしてください)

■ラップはできるだけ食品に添わせましょう ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の 温度をうまく検知できず、上手にあたためられない ことがあります。

容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。







■ラップの重なりは下にしましょう

重なりを上にすると上手にあたたまりません。





ラップをしないのは…

# 「焼き物・揚げ物・ いため物・汁物」など



●水分を逃がして、 パリッとさせたい 食品や、十分に水分

のある食品など。

- ●ごはん
- みそ汁·スープ※
- 野菜いため
- ●焼きそば
- ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- ●肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。



ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火する おそれがあります

# お好みの温度にあたため

### レンジ加熱

# -10~90℃のお好みの温度に加熱することができます

40℃から表示が始まり、5℃きざみで設定できます。

#### 例)アイスクリームをスプーンが入る固さに



# 食品を入れる

- •食品により、ラップをする。 **⇒** P.19
- •食品の分量に合った耐熱の容器で。



2



# を押して温度を合わせる

•-10~90℃まで。 **温度/仕上がり** ボタンを押すと40℃を表示します。



3

# | あたため | を押し、スタートする

- •現在温度は
- ・約50秒後から表示します。 (短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- ・0℃未満は表示しません。
- ・ あたため・スタート ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)




### ピッピッ…と5回鳴ったら

- •庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。
- できあがり ・容器が熱くなっています。
  - ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

#### お知らせ

- •設定した温度を記憶しておくメモリー機能(⇒ P.17)はありません。
- •スタート後に温度変更はできません。

# ■食品とお好み温度の目安(5°Cきざみで合わせられます)



※ 1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして **レンジ** ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。

※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

# ⚠ 警告



# ■100g未満の食品は45~90°C設定であたためない

赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります **レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱してください。 ▶ P.32

●粒入りスープはあたためない

具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.32

●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が 発煙や発火するおそれがあります

# スチームであたためる (1ではん/2 おかず/3 中華まん)

# レンジ+スチーム加熱)



# ラップをせずに食品を入れる

- ●給水タンクに満水まで水を入れます。 → P.11
- •[1 ごはん]、[2 おかず]: 100~500gまで 「3 中華まん」: 1~2個(1個: 70~120g)まで。
- •市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従い、 **レンジ** ボタンであたためる。
- •食品の分量に合った耐熱容器で。
- •異なる食品を同時にあたためることはできません。



# 1-3スチーム を押して メニュー番号を選ぶ

- [3 中華まん]は個数も合わせます。
- •ボタンを押すごとに、ごはん、おかず、中華まん1個、 2個の順に表示が変わります。



[1 ごはん]の場合 1度押す



「3 中華まん 1個 の場合 3度押す

## お好みの仕上がりを選ぶには



# を押して仕上がりを選ぶ



- ・強弱5段階の設定ができます。
- •スタート後にも仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定ができます。

# | あたため | を押し、スタートする

- 水価器 の表示が消えます。
- •途中で残り時間を表示します。

(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)

• 「スチームあたため」は温度設定できません。



#### ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- •庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。
- •容器が熱くなっています。
- ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- 連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分に ふき取ってください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

ごはん

(レンジ+スチーム加熱

#### あたためのコツ

- •100~500gまで。
- •ラップはしない。

# 2 おかず

レンジ+スチーム加熱

#### あたためのコツ

次のような食品は<弱>を選んでください。

- •小さな切り身魚、ししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど (食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります)
- ※<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

# 3 中華まん(1個・2個)

「レンジ+スチーム加熱」

#### あたためのコツ

- •1~2個まで。あたためる中華まんの個数を合わせてください。
- •耐熱の平皿に、下記の図のようにくっつかないように並べます。
- •中華まんの大きさや重さに合わせて「仕上がり」を選んでください。





	弱	中	やや強	
中華まん		約 5cm 約8cm	約 6cm 約9~10cm	
	70~90g	90~100g	100~120gまで	
あんまん	約90g	_	_	

•70g未満や120gを超える中華まんのあたためはうまくできません。 **⇒** P.33

#### お知らせ

手作りの中華まんは、うまくあたたまりません。

#### 追加加熱するとき

**レンジ** ボタンの300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。


# 牛乳やコーヒーなどをあたためる ⑤飲み物

## レンジ加熱



# 飲み物を入れる

•牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、 水などがあたためられます。





# が 飲み物 を押して

# 杯数を合わせる

- •1~2杯あたためられます。 •温度を変更しない場合は、

「5 飲み物 1杯 の場合 1度押す


### お好みの仕上がりを選ぶには

そのままの操作へ。



# を押して仕上がり温度を合わせる

•工場出荷時の設定温度: 60℃ 35~70℃まで5℃きざみで設定できます。





# を押し、スタートする

・現在温度は約50秒後から表示します。自動メニューの **5飲み物** ボタンを押すと設定温度が確認できます。 (約3秒間)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

•庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と 2分おきにブザーが鳴ります。

# 上手にあたためるには

#### 置きかた

丸印を目安に庫内中央に寄せて置きます。


**庫内の端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうのおそれがあります。** 





#### あたためのコツ

- 1~2杯まで。
- •広口で背の低い容器を使います。(マグカップなど)
- •容器の8分目まで入れてください。
- ※容器に対して少量しか入れないと、赤外線センサーがうまく働かないため、 沸とうするおそれがあります。



- •2杯加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- ※容器の形状により仕上がりが異なります。 <a>温度/仕上がり</a> ボタンで温度調節をしてください。

#### 追加加熱するとき

レンジ ボタンの600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

#### お知らせ

#### メモリー機能について

**5飲み物** ボタンで設定した温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。 杯数は記憶されませんので、そのつど設定してください。



# 飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

(加熱後取り出したあと、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどの おそれがあります)

- ●広口で背の低い容器を使う。(赤外線センサーで温度を正しく検知させるため)
- ●容器の8分目まで入れる。(少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因)
- ●加熱前、加熱後はスプーンでかき混ぜる。





# 肉・魚を解凍する (4 スチーム解凍)

### レンジ+スチーム加熱`



# 食品を入れる

- ●給水タンクに満水まで水を 入れます。 **⇒** P.11
- •100~500gまで。
- •食品は発泡スチロールの トレーにのせたままラップを 外して庫内中央に。
- •発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に 食品をのせてください。
- •家庭用冷凍庫から出してすぐに解凍してください。
- •食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、 アルミホイルを巻いてください。



# <sup>4 スチーム</sup> 解 凍 **を押す**

- •100gは仕上がりを「やや弱」に。
- •500gは仕上がりを「やや強」に。
- •さしみは仕上がりを「弱」に。

#### お好みの仕上がりを選ぶには



# を押して仕上がりを選ぶ

- ・強弱5段階の設定ができます。
- •スタート後にも仕上がり調節 表示が点滅中(約14秒間)は 設定ができます。



<弱>

庫内中央に



# | を押し、スタートする

- 水で駅の表示が消え、スチームを表示します。
- ・途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

•庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と 2分おきにブザーが鳴ります。

# 上手に解凍するには

- •形状や開始温度によって、部分的に煮えることがあります。
- •ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分ふき取ってください。また、レンジの連続使用後などは、 庫内を十分に冷ましてください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

## ■上手に解凍するには、まず上手な冷凍から!

- 新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- 1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ラップでしっかり密封してください。

## ■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 「● 冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- 分量が100g未満の食品。
- → レンジ ボタンの150Wで様子を見ながら解凍します。 → P.33
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- → **レンジ** ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。 → P.33


#### 追加加熱するとき

レンジ ボタンの150Wで様子を見ながら加熱してください。

使いかた

# レンジで加熱する

■レンジの出力を使い分けましょう



# 600~150W

レンジ加熱

## 例)「300W」10分で調理するとき





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- •庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と 2分おきにブザーが鳴ります。
- •容器が熱くなっています。 ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

### ■出力ごとの最大設定時間

600~300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

- ●連動調理も最大設定時間は変わりません。
- ●加熱時間の目安⇒ P.32

# ⚠ 警告



# 食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります 飲み物は、加熱後取り出したあと、突然の沸とうによる飛び散りなどで やけどのおそれがあります

●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



# 300Wスチーム

レンジ+スチーム加熱

例)「300Wスチーム」10分で調理するとき





を4度押す



3



を押して時間を合わせる



| を押し、スタートする

- 水磁器 の表示が消えます。
- •残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- •庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。
- •容器が熱くなっています。

ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。


# 連動調理(出力を組み合わせる)

レンジ加熱 レンジ+スチーム加熱

レンジ ボタンの600Wでひと煮たちさせ、300Wか150Wで煮込みます。五目豆などに。 その他の組み合わせで、さばのみそ煮などもできます。

例)「600W 10分」→「150W 60分」のとき





# 野菜をゆでる

使用ボタン



# ⚠ 警告

# 食品を加熱しすぎない



レンジ ボタンで加熱するときは、設定時間は控えめにする。少量の加熱時には様子を見ながら加熱する。(特にさつまいもなどの根菜類の加熱は気を付ける)

## 葉菜

# ほうれん草

#### 1 水洗いする

太い茎には、十文字の 切り込みを入れ、葉と茎を 交互に重ねる。

### 2 加熱する

水けを残し、直接ラップに 包んで耐熱性の平皿にのせ、 庫内中央へ。 レンジ ボタンの600Wで加熱。



# **3** アク抜きをする 手早く流水で洗う。

■設定時間一覧表

# 葉菜

素材名	分量	設定時間	加熱後 色止め	
ほうれん草	200g	約2分30秒~	要	
は リ1 1/0字	200g	3分30秒	女	
キャベツ	100g	約1分30秒~	_	
+ 1717		2分30秒		
もやし	100g		_	
グリーン	100g	約1~2分	要	
アスパラガス	1008		<u>安</u>	

#### 果花菜

	素材名	分量	設定時間	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
	なす	100g	約1分30秒~ 2分30秒	要	要
	ブロッコリー	100g	約1分30秒~ 2分30秒	要	要
	さやいんげん	100g	約1分30秒~ 2分30秒	_	要
	かぼちゃ	200g	約3~4分	_	_

# 果花菜

ブロッコリー

# 1 下ごしらえをする

小房に分け、塩水につけて アク抜きする。

# 2 加熱する

水けを残し、耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央へ。



根菜

# 根菜

# じゃがいも 丸ごと使うとき

水けを残し、耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央へ。 レンジ ボタンの600Wで加熱後 約5分むらす。 (2個以上の場合、上下に 重ならないよう平らに包む)



# 切って使うとき

皮をむき大きさをそろえて切り、 水けを残し、耐熱性の平皿にのせる。 ラップでおおい庫内中央へ。 レンジ ボタンの600Wで加熱。

3分30秒

素材名	分量	設定時間
じゃがいも	1個(150g)	約3分30秒~
049010	1回(150g) 	4分30秒
さつまいも	1本(200g)	約4~5分
さといも	5個(200g)	約4~5分
にんじん	100g	約2分30秒~
10/00/0	1006	O(1) OOTII

# ここがコツ

水けを残して加熱。食品の乾燥や脱水を防ぐ。アクの強い野菜は、アクを抜き、色止めをする。

※アク抜き…加熱前塩水につける。

※色止め…加熱後流水にさらす。

# レンジで加熱するときの設定時間

# 室温・冷蔵のあたため

**レンジ** ボタン1度押し 600W

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ
冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	
チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	
どんぶり物	1人分(350g)	約3分	有
みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	_
カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	_
粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
野菜の煮物	1人分(150g)	約2分30秒	
焼き魚	1切れ(80g)	約40~50秒	
ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	
野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	
スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	
バターロール	1個(30g)	約10秒	_
牛乳	1杯(200ml)	約1分30秒~1分40秒	
コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	
お酒	1杯(180ml)	約1分~1分20秒	
さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
お弁当	1個(500g)	約1分30秒~2分	
コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	

- ※いか・えびなどは **レンジ** ボタンの300Wで 様子を見ながらあたためてください。
- ※パンのあたためは、時間がたつと固くなるので 食べる直前に。
- ※コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温 (約20~25℃)のときの時間です。

# 冷凍食品のあたため

**レンジ** ボタン1度押し 600W

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	
ピラフ(パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	
カレー・シチュー	1人分(300g)	約7~8分	有
ポタージュスープ	1人分(150g)	約4分30秒~5分	1 1
ハンバーグ	1個(90g)	約2分30秒~3分	
しゅうまい	12個(170g)	約3分~3分30秒	
お好み焼き	1袋(300g)	約6~7分	_
おからいり煮	2人分(250g)	約4~6分	有
フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分30秒~2分	
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	
パン(バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	
冷凍グラタン	1皿(約250g)	約7~8分	
(レンジ用)	2皿(約500g)	約12分	

- ※カレー・シチューは途中で1~2回かき混ぜてください。
- ※冷凍グラタン(レンジ用)2皿

約6分加熱後、左右を入れ替えて約6分加熱してください。

※市販の冷凍食品のパッケージに記載されている時間で加熱し、あたため足りないときは、 レンジ ボタンの600Wで様子を見ながら 追加加熱してください。

## レンジ解凍

**レンジ** ボタン3度押し 150W

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラッフ
ひき肉	300g	約7~9分	
薄切り肉	300g	約6~8分	
厚切り肉	200g	約5~7分	
鶏もも肉(骨なし)	250g	約4分30秒~6分30秒	
鶏もも肉(骨付き)	250g	約5分30秒~7分30秒	
えび	10尾 (約200g)	約4~5分	_
いか(ロール)	100g	約3~4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約4~5分	
一尾魚	1尾(約300g)	約5~6分	
切り身魚	1切れ (約100g)	約2~3分	

※冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった) 食品は、設定時間を控えめに。

# レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

**レンジ** ボタン1度押し 600W

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	
さやいんげん	100g	約2分	

- ※あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- ※大きさがまちまちの場合は、設定時間を 控えめにして、解凍できた食品から取り出します。

# 300Wスチームあたため

レンジ ボタン4度押し 300Wスチーム 水分を補いしっとり・ふっくらあたためたい物や 固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。

メニュー名	分量	設定時間
<i>/</i> 1	刀里	300Wスチーム
中華まん	1個(90~100g)	約2分~2分30秒
中華まん	2個(180~200g)	約3分30秒~4分
冷凍中華まん	1個(90~100g)	約2分30秒~3分30秒
冷凍中華まん	2個(180~200g)	約5分30秒~6分30秒
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒~4分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約3分~3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分30秒~3分
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
	1個(30g)	約50秒
バターロール	3個(90g)	約1分~1分30秒
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約7~8分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒~4分30秒
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約2分
× 1.3.25 + 7.2.00		    +== +r

※**レンジ** ボタンの300Wスチームはラップなしで加熱します。

# ⚠ 警告



# 食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります。 第3.2mに、加熱後取り出したまし、突然の流

飲み物は、加熱後取り出したあと、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

# 注意



お弁当をあたためるときは気を付ける

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります ●ふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出してください。



# アイデアクッキング

必見!電子レンジの便利わざ

使用ボタン





#### いちごジャム

#### 材料

いちご(へたを取る) …300g i 「砂糖·······150g ▮ サラダ油 …… 1~2滴

いちごを深めの耐熱容器に 入れ、Aを全体にふりかける。 ふたなしで庫内中央に置き、 **レンジ** ボタンの600Wで 約12~16分加熱。 途中で2~3回かき混ぜる。 レモン汁は固まりやすく

するために、サラダ油は

ふきこぼれにくくするため

## ふりかけ

に加えます。

# 材料

桜えび …………… 30g 塩 …………少々 青のり、いりごま… 各大さじ1

桜えびをミキサーで細かく 砕く。塩を加え、平皿に広げ ふたなしで庫内中央に置く。 **レンジ** ボタンの600Wで 約2~3分加熱。 途中で2~3回混ぜる。 さらに青のり、いりごまを

混ぜてでき上がり。



### 豆腐の水切り

場げ物やいため物に使いたい ↓ときに。耐熱皿にのせて、 ふたなしで庫内中央に置く。 1丁(約400g)につき レンジ ボタンの300Wで 約4~5分加熱。 ふきんで水けをふき取る。



# バター・チョコを溶かす

### ・バター

耐熱容器に入れ、ラップを して庫内中央に置く。 50gにつき **レンジ** ボタンの 600Wで約30~50秒加熱。 バターの固さに合わせて 様子を見ながら加熱を。 サンドイッチ用のからし バターは加熱時間を 控えめに。

#### ●チョコレート

耐熱容器に板チョコ50gを 割って入れ、牛乳大さじ1 を加えて、ふたなしで 庫内中央に置き、 レンジ ボタンの300Wで 約1分加熱。

固さは牛乳の量で調節を。



### にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 | 薄皮を付けたままラップに □ 包み庫内中央に置く。1片に ! つき、**レンジ** ボタンの600Wで 「約30~40秒加熱。 にんにく の大きさが異なるので様子を 見ながら加熱してください。



# アイスクリームを 食べやすく

スプーンが入る状態にします ● ①アイスクリーム(200~500ml) のふたを取り、庫内中央に置く。

1②温度/仕上がり ボタンを押して [-10° | または[-5° | に 合わせて あたため ボタンを



# | 干ししいたけを戻す

水で戻すより、早くふっくら に。干ししいたけを容器に 入れ、ひたひたの水を加えて ふたなしで庫内中央に置く。 **▶ レンジ** ボタンの600Wで様子を 見ながら約20~30秒加熱。 戻し汁はだし汁に。

# かぼちゃサラダ



使用ボタン



加熱時間の目安 約8分30秒~9分30秒

材料(2人分) カロリー(1人分)約156kcal/塩分約0.3g ドレッシング かぼちゃ(拍子木切り) ......150g コーン缶(水けを切る) ..... 30g にんじん(太めのせん切り) ······中¼本(50g) ヨーグルト、マヨネーズ

レーズン………適量 ……… 各大さじ1 (湯で戻し、水けを切る) 砂糖、塩、酢 ……各少々 水…………小さじ%

# 給水タンクに満水まで 水を入れる

## 2 加熱する

直径20cmくらいの 耐熱性の平皿ににんじんを 入れ、その トにかぼちゃを のせて水をふりかける。 ラップなしで庫内中央に 置く。

あたため

300W 約8分30秒 スチーム ~9分30秒

> 加熱後よく混ぜ、水けを 切る。

(レンジ + スチーム加熱)

### **3** ドレッシングであえる

**2**とレーズンを混ぜ 合わせる。ドレッシングを かけてあえる。

# きのこのサラダ



使用ボタン

加熱時間の目安

約8~9分

### (レンジ + スチーム加熱)

材料(2人分) カロリー(1人分)約45kcal/塩分約0.2g しめじ、まいたけ、えのき、 あさつき(小口切り) 適量 (ほぐす) …… 各50g

しいたけ(せん切り) 50g たれ にんにく(包丁でつぶす) 

バター……大さじ%

こしょう、しょうゆ ......各小力

# 1 給水タンクに満水まで 水を入れる

# 2 加熱する

直径20cmくらいの 耐熱性の平皿にしめじと まいたけ、えのき、 しいたけ、にんにく、 バターを入れ、 ラップなしで庫内中央に 置く。



300W 約8~9分 スチーム

加熱後よく混ぜ、水けを 切る。 にんにくは取り出す。

**3** たれであえる

**2**とあさつきを混ぜ 合わせる。 たれをかけてあえる。

# 根菜和風サラダ

#### (レンジ + スチーム加熱)



使用ボタン 加熱時間の月安 約8~9分

キャベツのさっぱりサラダ

材料(2人分) カロリー(1人分)約133kcal/塩分約1.4g ごぼう(細めのせん切り) たれ ...... 80g しょうゆ、みりん ...... 各大さじ1 にんじん(せん切り) ······中¼本(50g) 砂糖、ごま油、いりごま れんこん(いちょう切り) ..... 70g お好みで ※ごぼう、れんこんは市販 ……赤とうがらし(輪切り) のきんぴら用水煮を

1 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 加熱する

直径20cmくらいの 耐熱性の平皿にごぼう、 にんじん、れんこんを入れ、 ラップなしで庫内中央に 置く。

300W

約8~9分

加熱後よく混ぜ、水けを 切る。

**3** たれであえる

**2**にたれをかけてあえる。

使ってもよいでしょう。

# (レンジ + スチーム加熱)



使用ボタン 加熱時間の目安 約8~9分

材料(2人分) カロリー(1人分)約99kcal/塩分約1.1g キャベツ(3cmの角切り) ドレッシング ······ 150g オリーブ油… 大さじ½~1 レモン汁……大さじ% たまねぎ(薄切り) ·················中¼個(50g) 塩·················小さじ¼ 薄切りハム……… 1~2枚 粗びきこしょう、砂糖 (適当に切る)

1 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 加熱する

直径20cmくらいの 耐熱性の平皿にキャベツと たまねぎを入れ、ラップ なしで庫内中央に置く。

300W

約8~9分 スチーム

加熱後よく混ぜ、水けを 切る。

**3** ドレッシングであえる 2とハムを混ぜ合わせる。 ドレッシングをかけて あえる。

# えびと青梗菜の蒸し物



使用ボタン 加熱時間の目安 約8分30秒~9分30秒 材料(2人分) カロリー(1人分)約91kcal/塩分約0.6g えび(殻付き)

付け合わせ

… 10~12尾(1尾約20g) 白髪ねぎ……適量

(レンジ + スチーム加熱)

<sub>青地でとせて</sub> 青梗菜(縦にせん切り) .....100g 塩………少々

 給水タンクに満水まで 水を入れる

**2** 下ごしらえをする えびは殻付きのまま洗って

水けを切り、背わたを取る。 塩をまぶしておく。

3 皿に盛り付ける

直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に青梗菜を広げ その上にえびの尾を外側に して並べる。 ふたなしで庫内中央に

置く。

4 加熱する





300W 約8分30秒 スチーム ~9分30秒

アドバイス・

でき上がりに 中華ドレッシングをかける とより一層おいしく いただけます。

# 豚ともやしの蒸し物

レンジ + スチーム加熱



使用ボタン 加熱時間の目安 約7分30秒~8分30秒 材料(2人分) カロリー(1人分)約277kcal/塩分約0.1g 豚ロース薄切り肉…200g もやし…………100g 酒…………… 小さじ2

1 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 下ごしらえをする 豚肉は酒で下味を付けて おく。もやしは洗って

水けを切る。

**3** 皿に盛り付ける

もやしを直径20cmくらい の深めの耐熱皿に広げ、 その上に豚肉を並べる。 ふたなしで庫内中央に 置く。

4 加熱する



300W 約7分30秒 スチーム ~8分30秒

アドバイス・

でき上がりに ごまみそだれやぽん酢を かけるとより一層おいしく いただけます。

37



使用ボタン 加熱時間の目安 約7分30秒~8分30秒

#### 材料(2人分) カロリー(1人分)約100kcal/塩分約0.8g 合いびき肉……… 50g - 砂糖…… 小さじ1%

しょうゆ、ごま油、 A オイスターソース、 片栗粉…… 各小さじ]

水…… 大さじ1

白菜(4cm長さの細切り) .....100g

●白菜を青梗菜に代えても よいでしょう。

# 1 給水タンクに満水まで 水を入れる

**2** 下ごしらえをする 直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に合びき肉とAを 入れ、ほぐしておく。

3 皿に盛り付ける 2の上に白菜を広げる。 ふたなしで庫内中央に置く。

# **4** 加熱する



スチーム

約7分30秒

加熱後、よく混ぜる。

~8分30秒

(レンジ + スチーム加熱)

# あさりの酒蒸し

使用ボタン

加熱時間の目安

約7~9分

材料(2人分) カロリー(1人分)約78kcal/塩分約1.4g

あさり……300g (塩水につけ砂出ししておく)

-バター…… 大さじ1 白ワイン…… 大さじ2 にんにく、あさつき 

 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 材料を混ぜ、加熱する

あさりとAを深めの耐熱皿 に入れる。

ふたなしで庫内中央に置く。

300W スチーム 約7~9分



おから炒り煮

# 使用ボタン



加熱時間の目安 約14~18分

### ■ 材料を混ぜる

深めの耐熱容器にAを 入れ、サラダ油をかけて よく混ぜる。

おからと調味料、だし汁を 加えてさらに混ぜる。

#### 材料(4人分) カロリー(1人分)約148kcal/塩分約1.5g おから………200g サラダ油…… 大さじ1 -こんにゃく………¼丁 砂糖………… 大さじ2 (塩もみして洗い、 薄口しょうゆ…… 大さじ2 細切り) みりん…… 大さじ3 にんじん(細切り) …30g だし汁………… 1カップ でぼう(ささがき) …30g (干ししいたけの戻し汁と 干ししいたけ … 2枚 合わせて) (戻して細切り) 青ねぎ(小口切り) …… 2本

## 2 加熱する

1をふたなしで庫内中央に 置く。

| Dec | De 600W 約14~18分

途中で2回混ぜる。

混ぜたら表面を平らにならし、 あたため・スタート ボタンを 押す。加熱後、青ねぎを 加えてよく混ぜる。

# - アドバイス <sup>.....</sup>

残ったおからは冷凍できます。 あたためるときは レンジ ボタンの600Wで 加熱してください。 → P.32

レンジ加熱

# 具だくさんスープ

使用ボタン

加熱時間の目安

約36~40分

Aを1cmの角切りにし、

鶏もも肉はサッと湯通し

1 下ごしらえをする

しておく。

# 材料(4人分) カロリー(1人分)約124kcal/塩分約1.4g -だし汁 ………3カップ

·ごぼう………100g (皮をこそげる)

にんじん …½本(100g)

大根………100g たまねぎ…¼個(50g)

生しいたけ…… 5枚 じゃがいも…… 小1個 耐熱ガラス製ボール (100g)

(昆布だし) 酒 …… 大さじ2 薄口しょうゆ …大さじ1½

直径約25cmの

ください。

皮なし鶏もも肉 … 150g

# 2 加熱する

直径約25cmの 耐熱ガラス製ボールに AとBを入れ、ラップを

約12~14分

追加加熱するときは レンジ ボタンの150Wで 様子を見ながら加熱して

して庫内中央に置く。

600W

150W 約24~26分

# かぼちゃの煮物



使用ボタン



加熱時間の目安 約16~17分

### **材料**(4人分)

カロリー(1人分)約101kcal 塩分約1.4g

かぼちゃ .....300g (4cmのくし形切り)

湿 薄口しょうゆ… 大さじ2 ぜ みりん…… みりん…… 大さじ1 る | <sub>水</sub>...... 160ml

## 1 煮る

**材料**(4人分)

塩分 約3.5g

深めの耐熱容器に、 かぼちゃの皮を上にして 入れてAを加える。

### レンジ加熱

ラップまたはふたをして、 庫内中央に置く。

約6~7分

約10分

### 追加加熱するときは

レンジ ボタンの 150Wで 様子を見ながら加熱して ください。

## レンジ加熱

クッキングシート(または カロリー(1人分) 約309kcal 硫酸紙やグラシン紙)で 落としぶたをし、ふたを して庫内中央に置く。 さば …… 4切れ(400g)

約10~12分





150W 約13~15分



さばのみそ煮

使用ボタン

加熱時間の目安 約23~27分

# 1 煮る

深めの耐熱容器に、 重ならないように、さばを 並べてAを入れる。

-酒……・大さじ4

みそ…… 大さじ5

みりん…… 大さじ2

砂糖…… 大さじ2

しょうゆ…… 大さじ1

# 鶏の酒蒸し



使用ボタン

加熱時間の目安 約5~6分

## 材料(2人分)

カロリー(1人分) 約322kcal 塩分約0.4g

鶏もも肉 …… 1枚(250g) 塩、酒………各少々 ふしょうが、ねぎ ……適量 (薄切り)

付け合わせ

お好みの野菜 ………適量

# 1 下ごしらえをする

鶏肉の皮を、フォークで ところどころついて、 穴をあける。軽く塩を ふり、耐熱容器に入れて酒 をかけ、10分ほどおく。

# レンジ加熱

# 2 加熱する

1にAをのせ、ラップをして 庫内中央に置く。



約5~6分

竹ぐしを刺して透明な汁が 出たらでき上がり。 ラップをしたまま約10分 おく。

# 3 盛り付ける

鶏肉を適当な大きさに 切って、お好みの野菜を 盛り付けてたれをかける。

# 野菜ピクルス



使用ボタン



加熱時間の目安 約8~10分

......合わせて300g 塩、こしょう .......各少々

漬け汁

深めの耐熱容器にすべての 材料を入れ、ふたまたは ラップをして庫内中央に 置く。

<sub>レンジ</sub> 1度 <sub>出力4段階</sub> 押す

加熱する

きゅうり、パプリカ、

大根、キャベツなど

(適当な大きさに切る)

にんじん(薄めの輪切り)

加熱後、ガラスか陶器製の 密閉できる容器に汁ごと 入れ、冷ましてから、 冷蔵庫で冷やす。

•漬け加減はお好みで。

酢(米酢など) …… 300g

砂糖…… 80g

赤とうがらし………少々

・酸味が気になるときは 酢300gを、酢200gと 水100gに変えてもよい でしょう。

# 野菜のうま煮

使用ボタン

加熱時間の目安 約24~30分

# 1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に肉とAを 入れる。

ふたをして庫内中央に置く。





約2~3分

加熱後、よく混ぜる。

# 材料(4人分) カロリー(1人分)約286kcal/塩分約1.4g

豚バラ肉……200g (一口大に切る)

にんじん…… ½本(100g) (小さめの乱切り)

ごぼう…… 1本(150g) (乱切りして水につけておく) こんにゃく… ½丁(125g) (小さめの乱切り)

ゆでたけのこ…… 100g (小さめの乱切り)

干ししいたけ…… 2~3枚 (戻して4つ切り)

- 砂糖…… 大さじ2% A しょうゆ…… 大さじ2 みりん…… 大さじ2 だし汁……… 1カップ (干ししいたけの戻し汁と 合わせて)

レンジ加熱

クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

# 2 煮る

残りの材料を混ぜ、ふたを して庫内中央に置く。



約6~8分

約18~22分

# 追加加熱するときは

レンジ ボタンの150Wで 様子を見ながら加熱して ください。

# 使用ボタン

レンジ 出力4段階 加熱時間の目安 約40分

※五目豆・黒豆について 耐熱容器の深さによっては、 吹きこぼれることがあります。 様子を見ながら加熱して ください。

# 材料 カロリー(¼量) 約48kcal / 塩分 約0.7g

水煮大豆……… 170g 昆布······ 10g にんじん……50g(¼本) こんにゃく……60g(¼丁) ごぼう..... 50g 干ししいたけ……… 2枚

¬k ····· 300ml (昆布の戻し汁と合わせて) しょうゆ …大さじ1% 砂糖 ······· 40g 塩 ………小さじ¼

### 1 下ごしらえをする

昆布ははさみで1cm角に 切り、水で戻しておく。 干ししいたけは戻して 1cmの角切りにする。 にんじん、ごぼうは、大豆 ぐらいの大きさに角切りに する。ごぼうは水にさらして アクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、

# 2 煮る

深めの耐熱容器に 水煮大豆とAと1の具を 入れ、ふたをして 庫内中央に置く。

600W

約10分



レンジ加熱

約12分

約30分

# 黒豆



# 使用ボタン

加熱時間の目安 約190~250分

## 材料

カロリー(%量) 約97kcal 塩分約0.3g

黒豆 …… 1カップ(140g) 「砂糖······100g (A) 塩……小さじ¼

重曹……小さじ¼ しょうゆ…… 大さじ1%

水………4カップ

# 】 下ごしらえをする

塩もみして水で洗う。

黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。 深めの耐熱容器に黒豆と ④を入れ、一晩おく。 割れた豆は取り除く。

# 煮込む

1にクッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙) の落としぶたと、ふたを して、庫内中央に置く。



#### 150W 約180 ~240分 **3** 一昼夜おく

2~3粒取り出し、指で 軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、 すぐにふたをしてそのまま 一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ま せるため)

# 追加加熱するときは

レンジ ボタンの150Wで 様子を見ながら加熱して ください。

# アドバイス

- ●黒豆はさびた釘とともに一晩つけ込み、煮込むとより 黒く仕上がります。
- •煮込みに使う容器、落としぶたについて⇒ P.30

# 炊飯(白ごはん)



使用ボタン 加熱時間の目安 約23~26分

## 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約267kcal 塩分 約Og

米 ············ 0.36L(2合) 

# 1 米を水につける

米は洗い、深めの耐熱容器 に入れ、1時間水につける。

# 2 炊く

ふたをして庫内中央に 置く。

<sub>レンジ</sub> 1度 600W



150W 約15~17分

# 3 ふきんをかけて蒸らす

炊き上がったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて 約5分蒸らす。

### アドバイス …

- 季節やお米の種類に よって炊き上がりが 変わります。
- •表示した水の量は目安 です。お好みで加減して ください。

#### 追加加熱するときは

レンジ ボタンの150Wで 様子を見ながら加熱して ください。

# 赤飯



# 使用ボタン レンジ 出力4段階 加熱時間の目安

約10~15分

# **材料**(4人分)

カロリー(1人分) 約286kcal 塩分 約0.1g

もち米 ……0.36L(2合) あずき ..... 40g あずきのゆで汁… 1 %カップ でま塩 …………少々

# **】** あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水と ともになべに入れ、火に かける。

煮立ったらゆで汁を 捨てる。再び約5カップの 水でゆでる。煮立ったら 弱火にして皮が破れない ようにゆでる。

煮えたらざるにあげ、 あずきとゆで汁に分ける。

• 市販の赤飯用の水煮あずきを 用いて炊くこともできます。

# 2 もち米をゆで汁に

レンジ加熱

# つける

もち米を洗い、深めの 耐熱容器に入れ、あずきの ゆで汁1½カップを 加え約1時間つけておく。

# 3 炊く

2にゆでたあずきを 加えて混ぜ、ラップ またはふたをして 庫内中央に置く。





600W 約10~15分

途中で1~2回取り出し、 混ぜる。

# **4** ふきんをかけて蒸らす

炊き上がったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて 約5分蒸らし、ごま塩を ふる。



#### 使用ボタン



加熱時間の目安 約5~7分

- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 いちごをあんで包む こしあんを10等分して 丸め、いちごが半分くらい 見えるように、あんで包む。

材料(10個分) カロリー(1個分)約99kcal/塩分 Og -白玉粉……… 100g いちご(へたを取る) 水····· 150~170ml ······· 小10粒 こしあん(ねりあん) 直径約20cmの ......150g 耐熱ガラス製ボール

## 3 材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱 ガラス製ボールに入れて 泡立て器でよく混ぜる。 砂糖を加えて、ダマが なくなるまでさらに混ぜる。

# 4 加熱する

混ぜた材料をラップなしで 庫内中央に置く。



600W 約2~3分

加熱終了後、庫内から取り 出して木べらでよく混ぜる。 再度、庫内中央に置き、



約3~4分 スチーム

> 加熱終了後、木べらで 混ぜて、なめらかでコシが 出るまで加熱する。 (加熱後よく混ぜる)

## **5** 成形する

片栗粉をたっぷり敷いた バットに生地を移して 10等分し、その生地で あんを包んで形を整える。

# うぐいすもち



使用ボタン 加熱時間の目安 約5~7分

# レンジ + スチーム加熱

材料(10個分) カロリー(1個分)約109kcal/塩分 0g 砂糖····· 80g -白玉粉………100g 水…… 150~170ml こしあん(ねりあん)… 250g うぐいす粉………適量

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- **2** あんを用意する こしあんを10等分して 丸める。
- 3 いちご大福の3、4と 同じ要領で生地を作る

# 4 成形する

うぐいす粉をたっぷり 敷いたバットに生地を 移して10等分にし、あんを 包み込む。 両端を軽くつまんで形を 整える。



仕上げにうぐいす粉をふる。

桜もち

# 使用ボタン



加熱時間の目安 約9~12分30秒

- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- **2** 下ごしらえをする

あんを10等分して丸めて おく。

耐熱ガラス製ボールに ぬるま湯を入れ、少量の 水で溶いた食紅を入れ、 薄いピンク色にする。

# 材料(10個分) カロリー(1個分)約83kcal/塩分 Og

道明寺粉·········· 120g こしあん(ねりあん)…200g ぬるま湯(約40°C) ··· 240ml 桜の葉の塩漬け····· 10枚 砂糖……… 大さじ2 (水につけて塩抜きする) 食紅………微量

道明寺粉と砂糖を加えて サッと混ぜる。

ふたをしてぬるま湯が全部 道明寺粉に吸収されるまで 30分以上おいておく。

## **3** 加熱する

道明寺粉を、ふたなしで 庫内中央に置く。





約4分~ 5分30秒

加熱終了後、庫内から 取り出して木べらで よく混ぜる。 再度、庫内中央に置き、



300W

約5~7分 スチーム

加熱終了後、全体を木べらで 軽く混ぜてなじませ、 ふたをしてしばらく蒸らす。

# 4 仕上げ

粗熱が取れたら手を水で ぬらし、生地を10等分する。 直径6~7cmの円形に 広げる。

丸めたあんを生地にのせて 包み込み、形を整え、水けを ふき取った桜の葉で包む。

# アドバイス …………

食紅はごく少量で驚くほど 真っ赤に色が付きます。 少量の水で溶いた物を 様子を見ながら加えるのが 失敗しにくい方法です。

レンジ加熱

# わらびもち



使用ボタン



加熱時間の目安 約7~9分

 加熱する 耐熱容器にAを入れ、 よくかき混ぜる。





600W 約7~9分

-わらび粉…… 80g

水・・・・・・・ 2カップ

材料(4人分) カロリー(1人分)約168kcal/塩分 Og

A 砂糖············ 20g B 砂糖··········· 40g

※途中2~3回泡立て器で 混ぜる。

1回目は底が固まりかけた くらい(約2分)で混ぜる。 (全体が透明になるまで 加熱する)

# ふたなしで庫内中央に置く。 2 成形する

(合わせておく)

熱いうちに手早く混ぜ、 スプーンで少しずつ 氷水の中に落とす。 水けを切り、®をまぶす。

-きな粉……… 40g



流し箱に流し、冷やし固めてから 切ってもよいでしょう。



# ■直接 あたため・スタート ボタンを押してあたためる

熱くならない	<ul> <li>・食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。</li> <li>・陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。</li> <li>・もう少し加熱したい場合は、レンジ ボタンの600Wで時間を合わせて追加加熱してください。</li> <li>・冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。</li> <li>・冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。ラップをして レンジ ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。→ P.32</li> </ul>
熱すぎる	<ul><li>あたためる分量が少なすぎませんか。</li><li>100g以上にしてください。</li><li>深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。</li><li>赤外線センサーをうまく働かせるためです。</li></ul>
あたためるとタレが飛び散る	<ul><li>・深めの容器に入れ、ラップをしてあたためてください。</li><li>・タレは加熱後にかけましょう。</li></ul>
冷凍ごはんがあたたまっていない	<ul><li>あたためる分量が多すぎませんか。</li><li>300g以下にしてください。</li><li>ラップの重なっている方を上にしていませんか。</li><li>必ず重なりを下にしてください。</li></ul>

# ■スチームあたため 1 ごはん 2 おかず

あたため時間が長くかかる	スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	<ul><li>・仕上がりを&lt;弱&gt;または&lt;やや弱&gt;に調節してください。</li><li>・100g未満のおかずは レンジ ボタンの300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。</li></ul>

# ■スチームあたため 3 中華まん

うまくあたたまらない	<ul> <li>・食品の大きさや重さを確認してください。</li> <li>自動では70~120gまでしかあたためられません。</li> <li>・重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。 → P.23 70~120g以外は レンジ ボタンの300Wスチームで様子を見ながら 加熱してください。</li> <li>・個物の設定をまちがえていませんか。 → P.23</li> </ul>
	<ul><li>・個数の設定をまちがえていませんか。 → P.23</li><li>・置きかたをまちがえていませんか。 → P.23</li></ul>

# ■4 スチーム解凍

食品が煮えた	<ul> <li>食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。</li> <li>魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。</li> <li>ラップなどの包装を取り外してください。</li> <li>形状、開始温度によっては煮えることがあります。</li> <li>100gは仕上がりをくやや弱&gt;に合わせてください。</li> <li>さしみは仕上がりをく弱&gt;に合わせてください。</li> </ul>
--------	--

# ■5 飲み物

熱くなりすぎて飲めない	<ul> <li>設定温度は合っていますか。 自動メニューの 5飲み物 ボタンにはメモリー機能があります。 再度、お好みの温度に合わせてください。→ P.24</li> <li>・杯数の設定は合っていますか。→ P.24</li> <li>・自動メニューの 5飲み物 ボタンを使いましたか。</li></ul>
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜてください。

# ■スチーム加熱全般

	水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、
うまくできない	水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。
	→ P.11

# 故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状					
まったく動かない	<ul> <li>停電していませんか。</li> <li>配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li> <li>電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>表示部に「O」を表示していますか。</li> <li>自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。</li> </ul>				
食品がまったく あたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。  「レンジ」ボタンを1回押し、あたため・スタートがボタンを4回押して、さらに「取消」ボタンを4回押すと、 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。				
調理中、調理後に音がしたり、 ファンの回る音がする	電子レンジの出力を切り替えているスイッチの音、 部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。				
レンジ調理のとき火花が出る	<ul><li>金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。</li><li>庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。</li></ul>				
ドアから蒸気が出る	スチーム調理中、少量の蒸気が出ることがあります。 故障ではありません。				
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、 本体には影響ありません。				
現在温度表示が設定温度 近くになっているのに なかなか終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、 まだ温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、 しばらく終了しないことがあります。故障ではありません。				
スチームが出ない	給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 → P.11				
庫内に水が残る	スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に 水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。 → P.11				
スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする	給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。 故障ではありません。				
レンジ加熱のとき 途中で「O」表示になる	庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。				

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと 「取消」ボタンを押して操作し直すか、下表の内容に従ってください。

症状	調べるところ					
	調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては <b>図</b> 簡 表示が出ない場合が あります。					
水確認	<ul> <li>調理中に 配鑑 を表示し、一時停止するメニュー         <ul> <li>レンジ ボタンの300Wスチーム</li> <li>自動メニューの「3 中華まん(1個・2個)」「6 庫内」</li> <li>※停止したときはタンクに水を入れ、あたため・スタート ボタンを押して調理を再開させます。</li> </ul> </li> </ul>					
<u></u>	<ul> <li>電気部品の温度が高いときに表示します。</li> <li>食品を入れずに加熱していませんか。</li> <li>少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。</li> <li>庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</li> <li>カーテンなどが本体奥面の吸気口(→ P.11)を ふさいでいませんか。</li> <li>カーテンなどを吸気口から離してください。</li> <li>故障の原因となります。</li> <li>取消 ボタンを押してから操作し直してください。</li> </ul>					

以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へで連絡ください。

# ■ご連絡いただきたい内容

- 1. 故障状況
- 2. 製品名(スチームレンジ)

) 保証書に記入してあります。

- 3. 品番(NE-ES251)
- 4. お買い上げ日(年月日)

■次のような表示が出たら、<u>取</u>消 ボタンを押し、表示内容をお買い求め先に で連絡ください。



Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

# お手入れのしかた

# ⚠ 警告

- 0
- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
- ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります

# ⚠ 注意

- $\bigcirc$
- 付着した油や食品カスを放置したまま加熱をしない 発火や発煙、さびの原因になります 庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



- ・シンナー・ベンジン
- ・住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性)



ガラスクリーナースプレー式の洗剤



・クレンザー



■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部に 入れないでください。故障の原因になります。

### 赤外線センサー取り付け部



# 使うだびに

# ■**外回り、庫内** 柔らかい布で、水ぶきする

汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

■ドアの外側・ハンドル部

水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。

#### ■底面

さらにひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふく。

- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。はがれるおそれがあります。
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。 (セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)




# ■給水タンク


# 取り外して、柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。

給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で水ぶきし、 ひどい汚れは薄めた洗剤(中性)でふき取る。




- ●食器乾燥機、食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形や破損、シールのはがれの
- 原因になります) ●つめでカバー、ふたを外さない。 (つめが欠けたりするおそれが あります)



# タンクカバー

タンク内の水を捨て、タンクカバーが下になるようにタンクを台の上に立てる。タンクカバーの裏にある®のツメを押しながら、給水タンクを上にスライドさせて外す。お手入れしたあとは、給水タンクの凸部とタンクカバーの凹部を合わせて下にスライドさせ、カチッと音がするまで差し込む。



パイプキャップ向きを変えると、水を最後まで使えません。




(間違えると、水漏れや ふたが閉まらない原因に なります)

パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。

# まれてきたち

# ■クリーントレー



# 取り外して、スポンジで水洗いする

●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形の原因になります)



# ■セラミックカバー



# 取り外して、水洗いする

※陶器製です。


(落とすと割れるのでご注意ください)

●ひどい汚れには、クリームクレンザーが使えます。

# お手入れのしかた(つづき)

# 自動メニューを使ったお手入れのしかた

自動メニュー[6 庫内、7 水受皿]を使って、庫内のお手入れをします。



#### 庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れを ふき取りやすくします。

- 給水タンクに満水まで水を入れる
- 2 庫内の汚れをふき取る
- **4 あたため・スタート ボタンを押す** 庫内灯が点灯します。
  - ・「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。 → 終了
  - •終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れを ふき取ってください。

### 水受皿

水受皿の気になる汚れ(水アカなど)を取ります。 洗浄用クエン酸(別売 P.2)を水に溶かして使います。 水受皿

- セラミックカバーを取り出す
- 2 水50mlにクエン酸小さじ 約¼(約1.2g)を混ぜて溶かす
- ② ②をあふれない程度、水受皿に注ぐ (あふれさせると庫内底面のパッキンが傷むことがあります)
- 4 セラミックカバーを水受皿にセットする



- •庫内灯が点灯します。
- •「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。**→ 終了**
- ・終了後、セラミックカバーを水洗いし、水受皿に残ったお湯を ふきんなどで必ずふき取ってください。

# 水抜き

給水タンクから水受皿までの水を抜きたいときに使います。

- セラミックカバー、給水タンクを取り出す
- 2 庫内の汚れをふき取る
- ③ 6-7 お手入れ ボタンを2秒間押す ノズルから排水されます。
- 4 終了後、水受皿に排水された水をふき取る
  - ※4回以上連続でお手入れの「水抜き」を使用すると、水抜きができなくなります。 水抜きは1回で十分に水が抜けますので、連続での使用はしないでください。

# 水受皿

- ・フッ素加工で汚れが付きにくく、ふき取りやすくなっています。 汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- •強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

#### ■補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このスチームレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるとき

46~48ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

田張料」は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容							
製	品	名	スチームレンジ					
品		番	NE-ES251					
お買	お買い上げ日		年	月	日			
故图	障の∜	犬況	できる	できるだけ具体的に				

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等 を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口に で連絡ください。

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20- 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX プリー 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

# パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

#### 地 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目 滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町 2丁日17-7 **3**(077)582-5021 800番地 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 **和歌山** 和歌山市中島499-1 (函館流涌制ヤンター内) **25** (075)646-2123 **25** (073)475-2984 **3** (0138)48-6631 **23** (0166)22-3011 大阪市城東区関目2丁目 | 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 **25** (06)6359-6225 **23** (078)796-3140 区 宮城 仙台市宮城野区扇町 青森 青森市大字浜田字豊田 7-4-18 **8** (017)775-0326 **1** (022)387-1117 **鳥取** 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75 **3** (0857)26-9695 **33** (0855)22-6629 3-1 **3** (023)641-8100 米子 米子市米原4丁目2-33 **岡山** 岡山市田中138-110 **3** (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15 **23** (0859)34-2129 **25** (086)242-6236 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 **3** (024)991-9308 松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目 **2** (019)645-6130 **25** (0852)23-1128 **25** (082)295-5011 出雲 出雲市渡橋町416 地区 山口 山口市小郡下郷220-1 **25** (0853)21-3133 **3** (083)973-2720 栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **3** (028)689-2555 **1** (03)5477-9780 兀 群馬 前橋市箱田町325-1 **山梨** 甲府市宝1丁目4-13 **香川** 高松市勅使町152-2 **高知** 高知市仲田町2-16 **25** (027)254-2075 **3** (055)222-5822 **25** (087)868-6388 **25** (088)834-3142 | 茨城|| つくば市筑穂3丁目15-3| 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 **2** (029)864-8756 **25** (088)624-0253 **3** (045)847-9720 **23** (089)905-7544 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 新潟 新潟市東区東明1丁目 **3** (048)728-8960 8-14 干葉 千葉市中央区末広5丁目 **8** (025)286-0180 福岡 春日市春日公園3丁目48 能本 熊本市健軍本町12-3 **3** (043)208-6034 **23** (092)593-9036 **25** (096)367-6067 佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草市港町18-11 中部 八戸字上深町3044 **25** (0969)22-3125 **25** (0952)26-9151 石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1919-1 **25** (076)280-6608 8-10 **25** (052)819-0225 **25** (095)830-1658 **25** (099)250-5657 富山 富山市根塚町1丁目1-4 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 大分 大分市萩原4丁目8-35 奄美市名瀬朝仁町11-2 **3** (076)424-2549 **23** (058)278-6720 **2** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101 福井 福井市問屋町2丁目14 高山 高山市花岡町3丁目82 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 **25** (0776)21-0622 **25** (0577)33-0613 2099-2 **長野** 松本市寿北7丁目3-11 **25** (0985)63-1213 三重 津市久居野村町字山神 **3** (0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目 **3** (059)254-5520 区

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**25** (054)287-9000

0608

**23** (098)877-1207

54

要なときに